



X-Line 3K RGB

Manuel d'utilisation



CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez lire attentivement les instructions qui contiennent des informations importantes pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.

Conservez le présent manuel avec l'équipement pour références ultérieures. En cas de vente de l'équipement à un autre utilisateur, il est important que la notice d'utilisation soit jointe à l'appareil afin que le nouvel utilisateur dispose des informations nécessaires à son utilisation et puisse prendre connaissance des mises en gardes relatives à la sécurité.

Important:

En cas de dysfonctionnements liés à une mauvaise utilisation de l'appareil et à un non-respect des consignes décrites dans cette notice, l'annulation de la garantie est applicable et votre revendeur pourra décliner toute responsabilité

- Déballez le produit et vérifiez qu'il n'y ait pas eu de dommages pendant le transport.
- L'appareil DOIT être installé et utilisé par du personnel qualifié.
- NE PAS laisser l'appareil à portée des enfants. Ne pas les laisser utiliser l'appareil.
- Utilisez des élingues de sécurité pour fixer l'appareil. Ne jamais porter l'appareil par sa tête mais toujours par sa base.
- L'appareil doit être installé dans un endroit aéré et bien ventilé. Placez-le à au moins 50 cm de toute surface.
- Assurez-vous que les ouïes de ventilation ne soient pas obstruées afin d'éviter une surchauffe de l'appareil.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que l'alimentation soit compatible avec la tension locale.
- Il est important de relier le fil jaune/vert à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Température ambiante maximum : 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil quand la température est au-dessus de 40 °C.
- NE PAS connecter l'appareil à un dimmer.
- Lors de la première utilisation, il peut y avoir un léger dégagement de fumée ou odeur, ceci est normal. Les effets vont disparaître au bout de 15 minutes environ.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de produits inflammables à côté de l'appareil afin d'éviter tout risque de feu.
- Surveillez régulièrement le cordon d'alimentation. S'il est endommagé, veuillez le remplacer immédiatement.
- NE PAS verser des liquides inflammables ou de l'eau et ne pas introduire d'objet dans l'appareil. Si cela arrivait, éteignez et débranchez immédiatement l'appareil.
- NE PAS utiliser l'appareil dans un endroit sale et poussiéreux. Nettoyez l'appareil régulièrement.
- NE PAS toucher les fils pendant le fonctionnement de l'appareil afin d'éviter tout choc électrique.
- NE PAS laisser le cordon d'alimentation s'enrouler avec d'autres câbles.
- Débranchez l'appareil avant de changer le fusible ou avant de faire toute réparation ou entretien de l'appareil.
- Remplacez le fusible par un de même type
- Dans le cas de problèmes importants dans le fonctionnement de l'appareil, arrêtez l'appareil immédiatement.
- Ne jamais allumer ou éteindre l'appareil plusieurs fois d'affilée.
- Le boîtier, les lentilles ou le filtre UV doivent être remplacés s'ils sont endommagés.
- Ne jamais essayer de réparer l'appareil par vous-même. Les réparations faites par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages importants sur l'appareil. Veuillez contacter votre revendeur.
- Débranchez l'appareil du secteur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Toujours utilisez le carton d'emballage d'origine lors du transport de l'appareil.

Attention :

- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité pour éviter tout risque de choc électrique.(sauf modèle IP)
- NE JAMAIS regarder le faisceau lumineux directement.
- Il est impératif de ne jamais regarder directement la source lumineuse sous risque de graves séquelles oculaires. ATTENTION aux émissions des LEDS ou Lasers qui pourraient blesser ou irriter l'œil.
- Ne pas utiliser en présence de personnes souffrant d'épilepsie

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUE AUX LASERS



Veuillez lire attentivement les instructions qui contiennent des informations importantes pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.

Les textes et normes

Normes pour les lasers de spectacles

Détention de lasers de spectacles : Loi N° 2011-267 du 14 mars 2011 (Article 68) – LOPPSI

Les lasers d'une classe supérieure à 2 sont destinés à la vente aux professionnels dans le cadre d'activités de spectacle et d'affichage.

Par conséquent la détention de lasers d'une classe supérieur à 2 soit l'ensemble des lasers de spectacles est interdite à des particuliers.

Norme de conformité lasers de spectacles : NF EN 60825-1 de 2014

Les lasers sont utilisés dans le domaine spectral visible (445 à 660 nm) et possèdent des protections mécaniques opaques et non réfléchissantes.

Le faisceau sort du système laser à travers des orifices dont la forme et la position limite rigoureusement l'excursion du faisceau à l'espace qu'il est autorisé à balayer.

Ils sont équipés d'un système de déviation à 2 scanners X et Y commandés par un logiciel avec sécurité et cache électronique afin de limiter les effets laser (Projection, masquage).

Décret d'utilisation autorisée : Décret N° 2012-1303

Le décret N°2012-1303 modifie le Décret 2007-665 du 2 mai 2007 relatif à la sécurité des appareils à laser sortant. Version en vigueur au 8 septembre 2022 :

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646998/>



Classe 4 :

vision directe dangereuse, exposition de la peau dangereuse, réflexion diffuse dangereuse et risque d'incendie important, même pour une réflexion diffuse.

Les lasers de spectacles de classe 3 & 4 sont réservés aux professionnels, la vente, le don, la location sont strictement prohibés aux particuliers. Les professionnels doivent être formés et sensibilisés à la sécurité. Une habilitation à minima de niveau 2 est nécessaire pour la maintenance et une habilitation de niveau 3 est à notre sens obligatoire pour un usage en ERP.

Utilisations

Les lasers de spectacles de classe 3 & 4 ne doivent pas être utilisés en tir fixe, le balayage doit être continu. Dans un ERP le balayage sur le public doit être prohibé pour des risques évidents pouvant être causé au public. La norme pouvant en se sens être ouverte à interprétation nous vous invitons fortement à protéger au maximum le public respect de la MPE (exposition maximum autorisée)

CONSIGNES DE SECURITE SPECIFIQUE AUX LASERS



Veuillez lire attentivement les instructions qui contiennent des informations importantes pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.

Installer un laser dans les règles

Les projecteurs lasers doivent être installés selon des règles précises, toujours dans l'optique d'une sécurité optimum pour le public et les techniciens :

Un laser doit être installé hors d'atteinte du public un facteur de sécurité de 10 est conseillé au niveau de l'accroche et une élingue de sécurité sur un second point de l'appareil indépendant du point d'accroche est obligatoire.

Une zone de sécurité de 5m du projecteur laser doit être matérialisée, cette zone est la zone d'exclusion du public.

La zone réservée au public est la zone où se trouve le public elle doit être protégée de 3m au-dessus de celle-ci et de 2,5 m en périphérique. Cette zone doit être matérialisée au sol. Cette zone peut être balayée par le projecteur laser dans le respect de la MPE.

Qu'est-ce que la MPE (exposition maximale permise EMP en français) : elle est définie comme étant le « niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d'effets nuisibles. (œil ou peau) La MPE est un calcul basé sur le reflexe palpbral, le diamètre de la source (en millirad), de la divergence (f) du faisceau et de l'énergie radiante (Q) pour le calcul nous vous renvoyons vers ICNIRP (<https://www.icnirp.org>)

A fin de vous épargner le calcul et utiliser votre laser en toute sécurité nous vous invitons par conséquent à ne pas projeter de faisceaux dans la zone réservée au public, comme défini ci-dessus.

Environnement

Compte tenu de la dangerosité et de l'émission de chaleur potentiellement causé par une source laser, nous vous invitons à porter une attention particulière à l'environnement de projection. Notamment aux décorations et autres revêtements pouvant avoir un caractère inflammable.

En utilisation extérieure : vous devez porter une attention particulière à l'environnement et les zones de tir.

Pour les lasers de classe supérieure à la classe 2, l'évaluation des risques d'un tir réalisé en extérieur doit aboutir à définir une zone d'exclusion, matérialisée par un balisage et, si nécessaire, complétée par une gestion des accès.

Les éléments à prendre en compte pour cette évaluation du risque sont :

- La distance nominale de risque oculaire du faisceau laser (DNRO).
- L'angle de tir par rapport au sol, également appelé « angle de propagation au sol ».
- La hauteur du tir par rapport au sol ou à la mer.

Par ailleurs, pour les aéroports, les aérodromes et les héliports, l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI) définit des zones de vol sensibles :

- La zone de vol sans danger de faisceau laser (LFFZ).
- La zone de vol critique en ce qui concerne les faisceaux laser (LCFZ).
- La zone de vol sensible aux faisceaux laser (LSFZ).

PRODUIT


Conservez le présent manuel avec l'équipement pour références ultérieures. En cas de vente de l'équipement à un autre utilisateur, il est important que la notice d'utilisation soit jointe à l'appareil afin que le nouvel utilisateur dispose des informations nécessaires à son utilisation et puisse prendre connaissance des mises en garde relatives à la sécurité.

Pour un effet optimal ne surchargez pas les scanners, lorsque vous utilisez la vitesse maximale, gardez un angle minimal pour un angle maximal, ne dépassez pas 25 KPPS sur le réglage de logiciel ILDA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Tension : AC90~250V/AC, 50HZ/60HZ2.
2. Puissance nominale : 50 W
3. Niveau étanchéité : IP51
4. Environnement de travail : extérieur et intérieur, -30 °C ~40 °C
5. Scanner : scanner optique haute vitesse 25K, balayage grand angle ± 30°
6. Laser : module analogique RVB, fréquence 30KHZ
Laser rouge, 600mW, longueur d'onde 638nm
Laser vert, 900mW, longueur d'onde 525nm
Laser bleu, 1500mW, longueur d'onde 450nm
7. Diamètre du faisceau<6mm, Divergence<1.5mrad
8. Modes de fonctionnement : mode ILDA (contrôle PC), DMX512 (18 canaux/25 canaux), PRG (programme de carte TF), ILD (programme de carte TF), mode SOUD (son actif), mode AUTO, mode extérieur, maître/esclave.
9. Format du programme de lecture : document d'exposition laser .ild
10. Configuration de sécurité : protection de sécurité, interrupteur du laser à clé, verrouillage à distance du laser, contrôle SFS (contrôle de sécurité en cas de panne du scanner ON/OFF), boulon à anneaux pour élingue de sécurité.
11. Interface : prise XLR 3 broches pour interface DMX, DB25 et RJ45 pour contrôle PC
12. Dimensions de la machine : 175(L) x 240(P) x 140(H) mm
13. Poids de la machine : 4,8 kg

STRUCTURE DU PROJECTEUR




Face avant

1. Sortie du faisceau laser

2. Led blanche d'indication d'émission

Si la LED est allumée le laser est en fonctionnement SVP soyez très attentif opérez en sécurité.

Si la LED est éteinte, le laser n'est pas en fonctionnement.



Face arrière

1. Menu

Roue de navigation et selection du menu, tourner pour choisir et appuyez pour confirmer.

2. Carte TF

Utilisez une carte TF pour enregistrer vos programmes laser, et utilisez vos programmes et autres DATA générés par vos logiciels de pilotage.

3. Afficheur LCD

Affichez l'ensemble de vos opérations et menus.

4. LED d'émission

Led indiquant l'état du signal (clignote en mode DMX)

5. KEY lock

Allumage ou extinction du laser, en position ON, le laser est allumé en position OFF, le laser est éteint.

6. Remote interlock

Interface de télécommande laser pour contrôler l'activation et la désactivation du laser. Connexion au laser ON, Déconnexion au laser OFF. En cas d'urgence, peut éteindre le laser rapidement. (coup de poing)

7. SFS control

Scanner Fail Safety, le contrôle en cas de panne des scanners, si éteint un point fixe peut apparaître en cas de panne de scanner, si activé, le SFS éteindra automatiquement le laser en cas de point fixe (tir fixe).

8. Connecteurs DB 25 OU RJ45 pour logiciel ILDA (adaptateur DB25/RJ45)

9. Connecteurs XLR 3 pour pilotage DMX

10. Connecteur d'alimentation POWERCON

11. Interrupteur général

12. Fusible

Menu et paramètres

Menu	Sous-menu	Paramètres par défaut	Remarques
DMX Address	001/002.../511	001	Adresse DMX de l'appareil
DMX mode	18CH / 25 CH	25 CH	Selection du mode DMX
Show mode	Auto/sound/ILD/ PRG/outdoor/Test	Auto	Accès aux différents mode de pilotage
Sound sense	000/001/...100	080	Sensibilité à l'audio
SD File	-	File Name	Selection des dossiers des cartes mémoires SD/TF
Size	010/011/...100	80	Paramètres de la taille de l'effet
Phasic	X+Y+/X-Y+/ X+Y-/X-Y-	X+Y+	Paramètres de phase XY uniquement en Show mode
Speed	08/09/.../40	30	Paramètres de vitesse des scanners en Show mode
Slave mode	Master/Slave	Slave	Mode maître/esclave
Y Phasic	Positive/Reverse	Positive	Position du scanner Y pour tous les modes valide
X Phasic	Positive/Reverse	Positive	Position du scanner X pour tous les modes valide
Color Mode	RGB/White	RGB	Paramètres de couleur
R Output	000/001/...100	100	Dimmer rouge pour Show mode
G Output	000/001/...100	100	Dimmer vert pour Show mode
B Output	000/001/...100	100	Dimmer bleu pour Show mode
RJ45-ILDA	ON/OFF	OFF	Paramètres du signal RJ45 ILDA
Load Flash	ON/OFF	OFF	Paramètres de téléchargement des programmes
DMX State	Show/Black	Show	Paramètres du statut DMX

Menu et paramètres

Mode DMX : sélection du mode de canal DMX. Vous pouvez choisir la première version du mode 18 canaux (version logicielle V10), la dernière version améliorée du mode 25 canaux (version logicielle V20).

Mode d'affichage : mode de programme intégré. Comprend les modes Auto / Sound / ILD / PRG / Outdoor / TEST, ILDA (contrôle du logiciel laser de l'ordinateur) sans mode show mode intégré.

RRG : le mode TF PRG (mode de lecture) lit le fichier PRG. L'écran LCD affiche le nom de la liste de lecture actuelle, tournez le bouton pour changer la liste de lecture, appuyez sur le bouton pour changer le dossier actuel.

ILD : mode TF ILD, lecture répétée d'un seul fichier ILD (le nom de l'extension est .ILD, insensible à la casse). L'écran LCD affiche le nom du fichier ILD en cours de lecture, faites pivoter le bouton pour changer de fichier ILD ; appuyez sur le bouton pour changer de dossier actuel.

Son : Jouez des programmes de musique/son intégrés, faites pivoter le bouton pour changer la sensibilité sonore.

Auto : Lit les programmes automatiques intégrés.

Extérieur : Jouez les programmes automatiques intégrés pour les lieux extérieurs.

DMX : contrôle avec des signaux DMX512. L'écran LCD affiche le mode actuel et l'adresse DMX.

Fichier SD : sélection de fichier/dossier de carte SD/TF. Quittez le menu pour sélectionner les fichiers ILD requis dans l'interface principale. Quittez l'interface principale de l'interface de menu et appuyez deux fois sur le bouton. Ne poussez pas ou ne tirez pas la carte lors de la mise sous tension.

Vitesse : réglage de la vitesse du scanner. 8 KPPS ~ 40 KPPS. Nous vous suggérons de régler à 20 ~ 30 KPPS le niveau de vitesse du scanner visuel à régler, si la vitesse est trop faible, le motif clignote déformation de distorsion. À une vitesse plus élevée, si le motif à grand angle et le motif complexe, la charge du moteur est facile à endommager lors du balayage. Surtout avec un contrôle logiciel du laser (mode ILDA), nous devons faire attention à la vitesse de numérisation définie par le logiciel informatique, ne pas dépasser la vitesse du scanner admissible.

Mode esclave : réglage du mode maître/esclave. Si la synchronisation maître-esclave est requise, un seul est défini comme maître et les machines restantes sont définies en mode esclave pour obtenir un effet de synchronisation maître-esclave. En mode DMX, tous les réglages doivent être en Esclave, sinon la machine Maître va interférer avec le signal DMX.

RJ45-ILDA : paramètres d'activation/désactivation du signal RJ45-ILDA. Le signal DB25-ILDA peut être automatiquement reconnu, à l'inverse le RJ45-ILDA en raison du nombre limité de broche ne peut pas être automatiquement reconnu et doit être réglé manuellement. ON : le mode ILDA, les interfaces RJ45-ILDA et DB25-ILDA sont valides ; s'il n'y a pas de signal ILDA, le laser s'éteint. OFF : désactive RJ45-ILDA, passe en Show mode intégré.

Charger le flash : Le programme télécharge les paramètres d'activation/de désactivation. Le système ne télécharge qu'un seul programme de dossier, le programme qui doit être téléchargé est stocké dans le dossier sous le répertoire racine de la carte et un seul dossier est créé.

État DMX : paramètres d'état DMX. Allumé : aucun signal DMX n'est reçu ; le mode de fonctionnement intégré est exécuté. Eteint : Si le signal n'est pas reçu, le laser s'éteint.

Priorité du système pour lire les programmes de la carte TF. Lorsqu'une carte TF est détectée, mais que la carte n'a pas de fichier ILD, quel que soit le mode intégré, le laser est toujours éteint, donc la carte TF doit avoir un fichier de programme ILD, sinon, n'insérez pas de carte. Pour lire un programme de mémoire Flash, vous devez charger le programme Flash. Après le téléchargement, vous ne pouvez pas brancher la carte, puis sélectionner le mode PRG/ILD. Si la carte est insérée, le fichier programme de la carte est lu.

Attention :

1. Le système prend uniquement en charge le nom de fichier court, le nom de fichier (y compris le nom du dossier), la plupart des noms de fichier 8 bits et 3 noms d'extension, le nom de fichier et le nom d'extension formés par une lettre, un chiffre et une ligne de soulignement.
Le nom du fichier ne peut pas dépasser 8 caractères.
2. La carte CF ne peut pas mélanger d'autres fichiers, la plupart prennent en charge 20 dossiers, chaque dossier peut enregistrer un maximum de 255 fichiers et 10 fichiers PRG.
3. Tableau des programmes : l'utilisateur peut utiliser le bloc-notes pour modifier la liste des programmes, le nom de l'extension est .PRG. Tableau de programme formé par le nom du fichier de lecture, la vitesse de lecture, les temps de lecture. Élément d'édition, par exemple : un programme formé par File1.ild, File2.ild, File3.ild.

La vitesse de lecture de File1.ild est de 30K, rejouer 20 fois; la vitesse de lecture de file2.ild est de 25K, jouer 10 fois; La vitesse de lecture de file3.ild est de 30K, jouez 15 fois.

Ensuite, le contenu de prg1.prg est le suivant :

Fichier1.ild,30,20

Fichier2.ild,25,10

Fichier3.ild,30,15

Lorsque vous créez un dossier, vous devez créer le même fichier PRG sous le dossier et placer tous les fichiers à lire dans le dossier dans le fichier PRG.

Par exemple, sous le dossier aurora, créez le fichier aurora.prg. Après avoir ajouté le fichier ILDA, vous devez ajouter le fichier au fichier prg, afin que nous puissions trouver le fichier rapidement et lire le fichier selon la vitesse que vous avez définie.

Mode DMX 18 canaux (Version soft V10)

Canaux	Fonction	Valeur	Description
CH1	Selection de mode	000--009	Laser éteint
		010--049	Mode Extérieur, CH2~CH18 invalides
		050--099	Mode Auto, CH2~CH18 invalides
		100--149	Mode Audio Actif, CH2~CH18 invalides
		150--199	Mode TF PRG, CH15 invalides
		200--249	Mode TF ILD, CH15 invalides
		250--255	Mode DMX Manuel, CH2~CH18 valides
CH2	Page de modèles /Selection de dossiers	000--255	Mode DMX manuel selection de page de motifs, toutes les 10 valeurs une affectation num. égale
CH3	Modèles /selection de fichiers	000--255	Mode DMX manuel selection de motifs, toutes les 5 valeurs un motif
CH4	Strobe	000--010	Aucun strobe
		011--255	Auto strobe, plus le nombre est grand, plus la vitesse est rapide
CH5	Selection de couleurs	000--016	Programme de motif interne (Blanc)
		017--033	Rouge
		034--050	Vert
		051--067	Bleu
		068--084	Jaune
		085--101	Violet
		102--118	Cyan
		119--135	Blanc, rouge, vert, bleu, 4 sections de couleurs
		136--152	Bleu, jaune, violet, cyan, 4 sections de couleurs
		153--169	Blanc, rouge, vert, bleu, jaune, violet, cyan, 7 sections de couleur
		170--186	Blanc, rouge, vert, bleu, 4 flux de couleurs
		187--203	Bleu, jaune, violet, cyan, 4 flux de couleurs
		204--220	Bleu, jaune, violet, cyan, 4 flux de couleurs
		221--237	Sous section de couleurs par inflexion
		238--255	Couleur blanche
CH6	Mouvement X	000--125	Ajustement de la position X manuellement
		126--155	Mouvement de cercle automatique de droite à gauche
		156--185	Mouvement de cercle automatique de gauche à droite
		186--225	Mouvement de cercle automatique de gauche à droite
		226--245	Changement par saut automatique de gauche à droite
		246--255	Changement par saut audio de gauche à droite
CH7	Mouvement Y	000--125	Ajustement de la position Y manuellement
		126--155	Mouvement de cercle automatique de bas en haut
		156--185	Mouvement de cercle automatique de haut en bas
		186--225	Mouvement de cercle automatique de haut en bas
		226--245	Auto jumping up and down
		246--255	Audio jumping up and down
CH8	Zoom(+/-)	000--010	Aucun changement
		011--087	Ajustement de la taille manuellement
		088--150	Zoom +
		151--200	Zoom -
		201--255	Zoom (+/-) Cercle
CH9	Rotation X	000	Aucun changement
		001--128	Rotation manuelle
		129--255	Rotation Automatique

Mode DMX 18 canaux (Version soft V10)

Canaux	Fonction	Valeur	Description
CH10	Rotation Y	000--000	Aucun changement
		001--128	Rotation manuelle
		129--255	Rotation automatique
CH11	Centre Rotation	000--000	Aucun changement
		001--128	Rotation manuelle
		129--192	Rotation automatique dans le sens des aiguilles d'une montre
		193--255	Rotation automatique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
CH12	Dessin	000--010	Aucun changement
		011--074	Dessin manuel
		075--104	Dessin automatique +
		105--144	Dessin automatique -
		145--184	Dessin de cercle automatique
		185--224	Dessin de cercle automatique de fin à fin +
		225--255	Dessin de cercle automatique de fin à fin -
CH13	Vague X	000--009	Pas de vague
		010--069	Petite vague
		070--129	Vague moyenne
		130--189	Grande vague
		190--255	La plus grande vague
CH14	Vague Y	000--009	Pas de vague
		010--069	Petite vague
		070--129	Vague moyenne
		130--189	Grande vague
		190--255	La plus grande vague
CH15	Mode afficheur	000--063	Affichage normal
		064--127	Affichage pointillés légers
		128--191	Affichage segments
		192--255	Affichage pointillés
CH16	Dimmer Rouge	000--255	Variation de la puissance de sortie laser de 100% à 0%
CH17	Dimmer Vert	000--255	Variation de la puissance de sortie laser de 100% à 0%
CH18	Dimmer Bleu	000--255	Variation de la puissance de sortie laser de 100% à 0%

Mode DMX 25 canaux (Version soft V20)

Canaux	Fonction	Valeur	Description	
CH1	RVB Dimmer	000--255	Variateur RVB de 0% à 100%	
		000--049	Mode DMX Manuel, CH1~CH25 valides	
		050--099	Mode TF ILD, CH25 invalides	
		100--149	Mode TF PRG, CH4 and CH25 invalides	
		150--199	Mode Auto, CH1/CH4/CH6 valides	
		200--249	Mode Extérieur, CH1/CH4/CH6 valides	
CH2	Selection de mode	250--255	Mode Audio Actif, CH1/CH4/CH6 valides	
		000--255	Mode DMX Manuel	Mode PRG/ILD
		selection de page de motifs, toutes les 10 valeurs une page		Sélection de dossier, affectation num. égale
		000--255	Mode PRG/ILD	Sélection de fichier, affectation num. égale
		Auto /Extérieur /Audio	Vitesse de lecture : 0~10: Vitesse par défaut, 11~255: Vitesse rapide	
		000--010	Aucun strobe	
CH4	Modèles /selection de fichiers /Vitesse	011--255	Strobe Auto, Vitesse en accélération	
		000—009	Programmes couleurs interne, sans variation	
		010—018	Programmes couleurs interne, variation possible	
		020--029	Rouge	
		030--039	Vert	
		040--049	Bleu	
		050--059	Jaune	
		060--069	Violet	
		070--079	Cyan	
		080--109	Rouge & blanc, Plus la valeur est élevée, plus il y a de segments	
		110--139	Vert & blanc, Plus la valeur est élevée, plus il y a de segments	
		140--169	Bleu & blanc, Plus la valeur est élevée, plus il y a de segments	
		170--179	Blanc, rouge, vert, bleu, 4 sections de couleurs	
		180--189	Bleu, jaune, violet, cyan, 4 sections de couleurs	
		190--199	Blanc, rouge, Vert, bleu, jaune, violet, 6 sections de couleurs	
		200--209	Blanc, rouge, vert, bleu, 4 flux de couleurs	
		210--219	Bleu, jaune, violet, cyan, 4 flux de couleurs	
		220--229	Bleu, jaune, violet, cyan, 4 flux de couleurs	
		230--239	Sous section de couleurs par inflexion	
		240--255	Couleur blanche	
CH7	Rouge Dimmer	000--255	Variation de la puissance de sortie laser de 0% à 100%	
CH8	Vert Dimmer	000--255	Variation de la puissance de sortie laser de 0% à 100%	
CH9	Bleu Dimmer	000--255	Variation de la puissance de sortie laser de 0% à 100%	
CH10	Position X	000--255	Grossier, noir à l'extérieur	
CH11	Position X	000--255	Réglage fin	CH11
CH12	Position Y	000--255	Grossier, noir à l'extérieur	CH12
CH13	Position Y	000--255	Réglage fin	CH13
CH14	Zoom	000--255	Ajustement taille XY	CH14
CH15	Taille Y	000--255	Ajustement taille Y	CH15
CH16	Taille X	000--255	Ajustement taille X	CH16
CH17	Rotation	000--255	Rotation 0~360°	CH17
CH18	Dessin	000--255	Dessin de 100% à 0%	CH18

Mode DMX 25 canaux (Version soft V10)

Canaux	Function	Value	Description
CH19	Mouvement X	000--001	Aucun movement
		002--100	Mouvement automatique de gauche à droite
		101--185	Mouvement automatique de droite à gauche
		186--200	Mouvement circulaire de gauche à droite
		201--245	Saut circulaire de gauche à droite
		246--255	Saut circulaire de gauche à droite activé par l'audio
CH20	Mouvement Y	000--001	Aucun movement
		002--100	Mouvement automatique de bas en haut
		101--185	Mouvement automatique de haut en bas
		186--200	Mouvement circulaire de bas en haut
		201--245	Saut circulaire de gauche à droite
		246--255	Saut circulaire de gauche à droite activé par l'audio
CH21	Zoom(+/-)	000--010	Aucun changement
		011--127	Ajustement manuel de la taille
		128--146	Zoom -
		147--148	Zoom +
		149--160	zoom - rapide
		161--255	Zoom (+/-) circulaire
CH22	Rotation	000--002	Aucun changement
		003--128	Rotation automatique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre Vitesse s'accélérant
		129--130	Aucun changement
		131--255	Rotation automatique dans le sens des aiguilles d'une montre Vitesse s'accélérant
CH23	Vague X	000--010	Aucun changement
		011--069	Petite vague
		070--129	Vague moyenne
		130--189	Grand vague
		190--255	Très grande vague
CH24	Vague Y	000--010	Aucun changement
		011--069	Petite vague
		070--129	Vague moyenne
		130--189	Grand vague
		190--255	Très grande vague
CH25	Mode Afficheur	000--063	Affichage normale
		064--127	Affichage pointillé léger
		128--191	Affichage segment
		192--255	Affichage pointillé

DEPANNAGE

Vous trouverez ci-dessous une liste de problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre appareil. Nous vous apportons quelques suggestions pour remédier facilement à la situation.

L'appareil ne fonctionne pas, il n'y a pas de lumière :

1. Vérifiez les branchements de l'alimentation et du fusible
2. Vérifiez la tension du secteur

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Le nettoyage du système d'optique externe de l'appareil doit être fait régulièrement (au moins tous les 20 jours) pour que le rendu lumineux soit optimum. La fréquence du nettoyage de l'appareil dépend essentiellement de l'environnement dans lequel l'appareil est installé : pièces humides, enfumées ou sales, en extérieur. De telles conditions peuvent être à l'origine de l'accumulation de poussière sur les lentilles de l'appareil.

- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et utilisez un liquide de nettoyage pour vitres
- Il est toujours recommandé d'essuyer correctement toutes les pièces de l'appareil et tout spécialement la lentille.
- Aucune ouverture de l'appareil n'est nécessaire pour l'entretien

POUR TOUT PROBLEME OU PANNE, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR



www.expelec.fr

33 (0)4.50.60.80.20



commercial@expelec.fr

167 Rue des peuplier
74330 Epagny Metz-Tessy
France





X-Line 3K RGB

User manual



SAFETY WARNINGS

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance

Please keep this User Guide for future consultation. If you sell the unit to another user, be sure that they also receive this instruction manual.

Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

- Unpack and check carefully that there is no transportation damage before using the unit.
- The unit is for indoor use only. Use only in a dry location.
- DO install and operate by qualified operator.
- DO NOT allow children to operate the fixture.
- Use safety chain when fixing the unit. Handle the unit by carrying its base instead of head only.
- The unit must be installed in a location with adequate ventilation, at least 50cm from adjacent surfaces.
- Be sure that no ventilation slots are blocked, otherwise the unit will be overheated.
- Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the unit.
- It's important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric shock.
- Maximum ambient temperature Ta: 40°C. DO NOT operate it when the temperature is higher.
- DO NOT connect the device to any dimmer pack.
- During initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective, and it will decrease gradually within 15 minutes.
- Make sure there are no flammable materials close to the unit while operating to avoid fire hazard.
- Examine the power wires carefully, replace them immediately if there is any damage.
- Avoid any inflammable liquids, water or metal objects entering the unit. Once it happens, cut off the mains power immediately.
- DO NOT operate in dirty or dusty environment, do clean fixtures regularly.
- DO NOT touch any wire during operation as there might be a hazard of electric shock.
- Avoid power wires together twist other cables.
- Disconnect mains power before fuse/lamp replacement or servicing.
- Replace fuse only with the same type.
- In the event of serious operating problem, stop using the unit immediately.
- Never turn on and off the unit time after time.
- DO NOT open the unit as there are no user serviceable parts inside.
- Never try to repair the unit by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center if needed.
- Disconnect the mains power if the fixture is has not been used for a long time.
- DO use the original packing materials before transporting it again.



SAFETY WARNINGS

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance

SAFETY NOTES

ANIMATION LASER SHOW SYSTEM SAFETY NOTES

Thank you very much for choosing our product, for your safety, please read the laser safety instruction and this manual carefully before your operation.

This manual includes installation and user information.

Please install and operate the laser according to the requirements of this manual and safety guidelines.

DO NOT OVER DRIVE THE SCANNERS. WHEN USING MAX SPEED KEEP THE ANGLE SMALL. FOR MAX ANGLE DO NOT EXCEED 40000PPS ON THE ILDA SOFTWARE SETTING.

Class 3B and 4 Laser Lighting Effect User Safety Guide

Important Warnings

Class 4 Lasers have the potential to harm eyesight if viewed directly in the face, and in many instances this may be the case even if viewed over longer distances of several tens of metres. Therefore before using the laser product you should familiarise yourself with its operation, and also the safety aspects that need to be considered.

Laser lighting effects are quite safe to watch if installed and used correctly, and being aware of a few basic factors will help you to achieve this. This guide has been prepared to help provide a basic backgrounder to the key safety aspects, and is based on current UK health and safety guidance on the use of lasers for public displays.

Installation and Operation Notes

1. The laser should only be installed and operated by those that are aware of how to operate laser, and what the various controls perform.
2. The laser should be mounted in a suitable and secure position in the venue, so that once in position it is unlikely to be affected by unintended movement.
3. Prior to installation and operation of the laser, the paths of the beams and effects should be considered, particularly with respect to how they will touch the audience. If direct audience scanning is desired then the laser energy in the effects needs to be considered to decide if the effects are safe for direct viewing.



SAFETY WARNINGS

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance

Introduction

Laser lighting products are used to create some of the most vivid and striking visual effects, and are often noted for how they seem to produce solid shapes that cut through the air, and pick up highly defined swirling smoke patterns. The light that is used to create these stunning effects is different from normal light and therefore several precautions need to be taken when using lasers to ensure that the lighting effects are safe and enjoyable to view. The optical power output from the kind of lasers used for lighting displays can be harmful if not properly setup or is misused. But when used following the recommended health and safety guidelines, laser lighting effects no more harmful than looking at any conventional lighting effect.

Although this guide covers the main points to consider when using laser effects, users are advised to familiarise themselves with other guidance, particularly that issued by the Health and Safety Executive, HS(G)95 The Radiation Safety Of Lasers Used For Display Purposes.

A laser product that emits more than 5mW of light and less than 500mW can be classified as a Class 3B laser product

A laser product that emits more than 500mW of light and can be classified as a Class 4 laser product

Class 3B and 4 are safe if used responsibly, and in accordance with the relevant guidance issued by the Health and Safety Executive.

Class 4 laser devices may cause fires and burn the skin if exposed directly.

In the simplest terms, generally keeping the beams and effects above the audience will not present a hazard to those viewing the show or effects. When you start to aim the laser effects down into the audience area is when it becomes harder to tell if the effects could cause harm. With a Class 3B and 4 laser lighting effect, the problem can arise if the beams or effects actually hit someone's face. If in doubt, keep the effects above the audience.

Class 3B and 4 laser devices can be harmful to eyesight if viewed directly. i.e. that is, the beam or effect strikes the face of a person directly. The actual injury that a Class 3B and 4 laser can cause depends upon a number of factors, including how long the laser beam enters the eye for, the intensity of light, and what part of the eye it actually gets focused onto. The most susceptible part of the eye to receive damage from a laser is the internal back wall of the eyeball, known as the retina. It is this part of the eye that receives the light signals that are sent to brain. All light entering the eye gets focused onto the retina.

There are no specific "laser laws" or any "laser licences" that anybody needs in order to own or operate a laser for lightshow use. However, there is specific guidance issued by the Health and Safety Executive in the form of a document called HS(G)95 The Radiation Safety of Lasers Used for Display Purposes. HS(G)95 outlines a number of detailed points to consider when using lasers for lightshow purposes.

Class 3B and 4 laser products are required to have several specific safety features as part of their design. These features are laid out in the British Standard on Laser Product Safety BS/EN 60825-1 and are a requirement of the product meeting CE approvals. The important ones are listed below:

- 1) Laser Safety Warning Labels 2) Emissions Indicator 3) Remote Interlock Connector





SAFETY WARNINGS

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance

Audience Scanning

Audience Scanning is the term commonly used to describe when laser effects are being directly aimed at the viewing audience. This creates a very dramatic looking effect, as people can touch the light, and look down smoky tunnels. But because the laser light can touch or scan past people's faces, it also carries a risk that it could cause damage to people's eyesight, if they are overexposed to the laser light.

The amount of laser light that a person can be exposed to without it causing harm to eyesight is known as the Maximum Permissible Exposure or MPE. These levels are defined in the British Laser Safety Standard BS/EN 60826-1. When people are exposed to laser light which is above the MPE, it poses a risk of causing eye damage. This could be of concern when the laser effects are viewed directly in the face or there is a chance that they could be.

Knowing what the MPE and exposure level is for a given laser effect is quite a complex and involved process to establish. For it is dependant on a whole number of conditions and variables that need to be taken into account. The laser safety standard BS/EN 60826-1 contains the data required to calculate the safe levels, but it is not straightforward to interpret. Laser Safety Calculation Software has been developed to help ease the task of establishing laser effects exposure.

The BS/EN60826-1 Laser Safety Standard recommends that all establishments that use, or businesses that work with Class 3B laser products, should appoint a Laser Safety Officer (LSO). The Laser Safety Officer should be aware of the safety issues when using lasers, and is responsible for overseeing how the laser is used. In smaller businesses, the LSO will probably also be the installer, operator, owner etc.

The worst case effect to look at directly is a static single beam, because all the light energy is concentrated into one point.

General instructions

Unpacking


Thank you for purchasing this product. Please read user guide for safety and operations information before using the product. Keep this manual for future reference. This product can create perfect laser programs and effects since it has passed a series of strict tests before delivery. Please check the attachments listed on the page after opening the carton. In the event of carton damage or attachment missing in transit, please contact your dealer or our after sales service department.

Attachments

1. Laser Light: 1PC
2. Power Cable: 1PC
3. User Guide: 1PC

Notice

1. Do not expose the human eye direct to laser beam.
2. Do not turn on and off the unit frequently.
3. Before using this unit make sure the power supply is ground.
4. This unit is intended for indoor use only and should be prevented from water, moisture and shake. The working temperature of this unit is -30~40°C, do not use this continuously over 6 hours, otherwise it shortens the lifetime of the unit.
5. Use cleaning tissue to remove the dust absorbed on the external lenses periodically to optimize light output.
6. Do not remove or break the warranty label, otherwise it void the warranty.
7. Always replace with the exact same type fuse, replacement with anything other than the specified fuse can cause fire or electric shock and damage your unit, and will void your manufacturer's warranty.



Features

1. Full pure diode laser with more stable performance and longer working life. Diode solid-state (DSS) laser is that when power on, the diode will have laser output directly. It can work properly between -30°C and 40°C.
2. Made of analog laser modulation. Users can dimmer the laser brightness linearly to makes the laser light more colorful.
3. Graphics & Effects: Beam show and animated graphics show patterns.
4. TF Card: 8GB, for storage build in program and downloading program.
5. Safety intelligent: PC control mode will shut off laser automatically without trigger signal. The scanner failure protection will shut off the laser signal and the shutter will block the laser output automatically, so as to avoid the single beam coming out.
6. Applicable for all kinds of large-scale outdoor performances, outdoor lighting projects.


Technical Specification

1. Voltage: AC90~250V/AC, 50HZ/60HZ
2. Rated Power: 50W
3. Waterproof Level: IP51
4. Work Environment: outdoor and indoor, -30 °C ~40 °C
5. Scanner: 25K High-speed optical scanner, ±30° big angle scanning
6. Laser: RGB analog modulate, 30KHZ frequency
Red laser, 600mW, wavelength 638nm
Green laser, 900mW, wavelength 525nm
Blue laser, 1500mW, wavelength 450nm
7. Beam Diameter<6mm, Divergence<1.5mrad
8. Working Modes: ILDA mode (PC Control), DMX512 (18 CH/25CH), PRG(TF card program), ILD(TF card program), SOUD(Sound Active) Mode, AUTO Mode, Outdoor Mode, Master/Slave
9. Play Program Format: .ild laser show document
10. Safety Configure: Security protection, Laser key switch, laser remote interlock, SFS Control(scanner fail safety control ON/OFF), flying rings bolt
11. Interface: 3 pins XLR jack for DMX, DB25 and RJ45 interface for PC control
12. Machine dimension: 175(L)*240(W)*140(H)mm
13. Machine Weight: 4,8Kg

Machine pictures

The following pictures are for your reference only, the specific kind prevail.


Front Panel Picture



1. Laser aperture

2. Emission: Laser ON/OFF indicator. White indicator light, laser output is allowed when turned on, please operate carefully; laser output is not allowed when turned off.

Rear Panel Picture



1. MENU: Menu reuse keys, rotation to make choices, keys to confirm or exit functions

2. TF CARD: TF memory card, store laser program, and store the largess program to make laser software and other data

3. LCD DISPLAY: LCD display, displaying current operation information

- 4. Emission:** Signal indicator light, signal flashing in DMX mode, other conditions for power indication
- 5. Key Lock:** ON and OFF laser. When at the ON position, laser ON, at the OFF position, laser OFF.
- 6. Remote Interlock:** Laser remote control interface to control laser ON and OFF. Connection to laser ON, Disconnection to laser OFF. Cooperating with key lock, when all ON then have laser output. When emergency, can shut off the laser quickly.
- 7. SFS:** SFS control: scanner fail safety control ON/OFF. If turned OFF, a single point of laser will appear if the scanner fails. If turned ON, if there is a single point, automatically turn off the laser
- 8. ILDA In and Out Interface with DB25 or RJ 45 (with adaptor):** Use laser software control(such as QuickShow from Pangolin).When connect to hardware of laser software, it turn to ILDA mode automatically.
- 9. DMX IN/OUT:** Connect the input and output of DMX signal with 3 pins XLR jack
- 10. POWER Switch**
- 11. POWERCON Input Socket:** AC100~250V,50/60HZ
- 12. FUSE**

Menu Setting

Menu	Sub item	Default setting	Remarks
DMX Address	001/002/...../511	001	DMX address
DMX MODE	18CH/25CH	25CH	DMX Channel Mode Selection.
Show Mode	Auto/Sound/ILD/PRG/Outdoor/TEST	Auto	Built-In program mode
Sound Sense	000/001/...../100	080	Sound sensitivity
SD File		File Name	SD/TF card folder Selection
Size	010/011/...../100	80	Pattern size setting
Phasic	X+ Y+/ X- Y+/ X+ Y-/ X- Y-	X+ Y+	XY Phasic setting, only built-In mode valid
Speed	08/09/...../40	30	Scanner speed setting, only built-In mode valid
Slave Mode	Master/Slave	Slave	Master/Slave mode
Y Phasic	Positive/Reverse	Positive	Y Phasic setting of all mode valid
X Phasic	Positive/Reverse	Positive	X Phasic setting of all mode valid
Color Mode	RGB/White	RGB	Color setting
R Output	000/001/...../100	100	Red Dimmer, only built-In mode valid
G Output	000/001/...../100	100	Green Dimmer, only built-In mode valid
B Output	000/001/...../100	100	Blue Dimmer, only built-In mode valid
RJ45-ILDA	ON/OFF	OFF	RJ45-ILDA signal on/off settings
Load Flash	ON/OFF	OFF	Program downloads on/off settings
DMX State	Show/Black	Show	DMX status settings.

DMX Mode : DMX Channel mode Selection. You can choose the early version of the 18-channels mode (V10 software version), the later improved 25 channel mode (V20 software version).

Show Mode: Built-In Program Mode. Includes Auto/Sound/ILD/PRG/Outdoor/TEST, ILDA mode (computer laser software control) for no built-In P mode

RRG: TF PRG mode (playlist mode) play PRG file. The LCD shows current playlist name, rotate button to change the playlist, press the button to change current folder.

ILD: TF ILD mode, play single ILD file (extension name is .ILD, case insensitive) repeatedly. The LCD shows the current playing ILD file name, rotate button to change ILD file; press the button to change current folder.

Sound: Play built-in music/sound programs, rotate button to change sonic rhythm.

Auto: Play built-in auto programs.

Outdoor: Play built-in auto programs for outdoor place.

DMX: Control with DMX512 signals. The LCD shows the current mode and DMX address.

SD File: SD/TF Card file/folder Selection. Exit menu to select the required ILD files in the main interface. Exit the main interface from the menu interface need to press the knob twice. Don't push or pull the card when power on

Speed: Scanner speed setting. 8 KPPS~40 KPPS. Suggested to set at 20~30 KPPS, visual scanner speed level to set, if the speed is too low, the pattern flashes distortion deformation. At higher speed, if the large angle pattern and complex pattern, the motor load is easy to damage the scanning head. Especially with computer laser software control (ILDA mode), we should pay attention to the computer software set scanning speed, can't exceed the scanner can withstand the limit

Slave Mode: Master/Slave mode setting. If master-slave synchronization is required, only one is set Master, and the remaining machines are set in slave mode to achieve master-slave synchronization effect. In DMX mode, all settings Slave, otherwise Master the machine will interfere with the DMX signal.

RJ45-ILDA: RJ45-ILDA signal on/off settings. DB25-ILDA signal can be automatically recognized, RJ45-ILDA due to the limited number of pin signals can not be automatically recognized, need to be manually set. ON : ILDA mode, RJ45-ILDA and DB25-ILDA interfaces are valid; if there is no ILDA signal, close the light. OFF : off RJ45-ILDA, go to built-in mode

Load Flash : Program downloads on/off settings. The system only downloads one folder program, the program that needs to be downloaded is stored in the folder under the card root directory, and only one folder is made.

DMX State: DMX status settings. Show: No DMX signal is received; the built-in operation mode is run. Black: If the signal is not received, the light is black.

System priority to read TF card programs. When a TF card is detected, but the card has no ILD file, no matter what the built-in mode, laser is always closed, so the TF card must have a ILD program file, otherwise, do not insert the card.

To read a Flash memory program, you need to Load Flash the program. After downloading, you can not plug in the card, and then select PRG/ILD mode. If the card is inserted, it is read card program file

Attention

1. The system just support short file name, file name (include folder name), most 8-bit file name and 3 extension name, file name and extension name formed by letter, number and under line. File name can't over 8 and no Chinese words, otherwise the system can't identify it.

2. CF card can't mix other file, most support 20 folders, every folder can save maximum 255 files and 10 PRG files.

3. Program table: user can use notepad to edit program list, the extension name is .PRG. Program table formed by play file name, play speed, play times. Edit item, for example: one program formed by File1.ild, File2.ild, File3.ild. File1.ild play speed is 30K, replay 20 times; file2.ild play speed is 25K, play 10 times; file3.ild play speed is 30K, play 15 times. Then prg1.prg contents as below:

File1.ild,30,20

File2.ild,25,10

File3.ild,30,15

When create one folder, need create the same PRG file under the folder, and put all the files need to play in the folder into the PRG file. For example, under aurora folder, create aurora.prg file. After adding ILDA file, need add the file to prg file, so that we can find the file quickly and play the file as per the speed you set.

18 Channel Versions (V10 Software version)

Channels	Function	Value	Description	
CH1	Mode Select	000--009	Laser off	
		010--049	Outdoor mode, CH2~CH18 invalid	
		050--099	Auto mode, CH2~CH18 invalid	
		100--149	Sound Active mode, CH2~CH18 invalid	
		150--199	TF PRG mode, CH15 invalid	
		200--249	TF ILD mode, CH15 invalid	
		250--255	DMX Manual mode, CH2~CH18 valid	
CH2	Pattern Page /Folder Select	000--255	DMX Manual Mode	PRG/ILD Mode
			Pattern page select, every 10 value one page	Folder selection, numeric equal assignment
CH3	Pattern /File Select	000--255	DMX Manual Mode	PRG/ILD Mode
			Pattern select, every 5 value one pattern	File select, numeric equal assignment
CH4	Strobe	000--010	No strobe	
		011--255	Auto strobe, the bigger the number, the faster the speed.	
		000--016	Built-in color of pattern (White)	
		017--033	Red	
		034--050	Green	
		051--067	Blue	
		068--084	Yellow	
		085--101	Purple	
		102--118	Cyan	
		119--135	White, red, green, blue, 4 color section	
		136--152	Blue, yellow, purple, cyan, 4 color section	
		153--169	W, R, G, B, Y, P, C, 7 color section	
		170--186	White, red, green, blue, 4 color flow	
CH5	Color Select	187--203	Blue, yellow, purple, cyan, 4 color flow	
		204--220	Blue, yellow, purple, cyan, 4 color flow	
		221--237	color subsection by inflexion	
		238--255	White color	
		000--125	Adjust position by manual	
		126--155	Move circle from right to left automatically	
		156--185	Move circle from left to right automatically	
		186--225	Move circle from left to right automatically	
		226--245	Auto jumping left and right	
		246--255	Audio jumping left and right	
		000--125	Adjust position by manual	
		126--155	Move circle from down to up automatically	
		156--185	Move circle from up to down automatically	
CH6	X Move	186--225	Move circle from up to down automatically	
		226--245	Auto jumping up and down	
		246--255	Audio jumping up and down	
		000--125	Adjust position by manual	
		126--155	Move circle from down to up automatically	
		156--185	Move circle from up to down automatically	
CH7	Y Move	186--225	Move circle from up to down automatically	
		226--245	Auto jumping up and down	
		246--255	Audio jumping up and down	
		000--010	No change	
		011--087	Adjust size by manual	
		088--150	Zoom +	
CH8	Zoom(+/-)	151--200	Zoom -	
		201--255	Zoom (+/-) circle	
		000	No change	
		001--128	Manual rotation	
		129--255	Auto rotation	
CH9	Rolling X	000	No change	
		001--128	Manual rotation	
		129--255	Auto rotation	

18 Channel Versions (V10 Software version)

Channels	Function	Value	Description
CH10	Rolling Y	000--000	No change
		001--128	Manual rotation
		129--255	Auto rotation
CH11	Rolling Center	000--000	No change
		001--128	Manual rotation
		129--192	Auto clockwise rotation
		193--255	Auto counterclockwise rotation
CH12	Drawing	000--010	No change
		011--074	Manual drawing
		075--104	Auto drawing +
		105--144	Auto drawing -
		145--184	Auto drawing circle
		185--224	End to end drawing circle +
		225--255	End to end drawing circle -
CH13	X Wave	000--009	No wave
		010--069	Small wave
		070--129	Medium wave
		130--189	Big wave
		190--255	Biggest wave
CH14	Y Wave	000--009	No wave
		010--069	Small wave
		070--129	Medium wave
		130--189	Big wave
		190--255	Biggest wave
CH15	Display Mode	000--063	Normal display
		064--127	Light dot display
		128--191	Segment display
		192--255	Dot display
CH16	Red Dimmer	000--255	Dimmer laser output power from 100% to 0%
CH17	Green Dimmer	000--255	Dimmer laser output power from 100% to 0%
CH18	Blue Dimmer	000--255	Dimmer laser output power from 100% to 0%

25 Channel Versions (V10 Software version)

Channels	Function	Value	Description	
CH1	RGB Dimmer	000--255	RGB dimmer from 0% to 100%	
		000--049	DMX Manual mode, CH1~CH25 valid	
		050--099	TF ILD mode, CH25 invalid	
		100--149	TF PRG mode, CH4 and CH25 invalid	
		150--199	Auto mode, CH1/CH4/CH6 valid	
		200--249	Outdoor mode, CH1/CH4/CH6 valid	
		250--255	Sound Active mode, CH1/CH4/CH6 valid	
CH3	Pattern Page /Folder Select	000--255	DMX Manual Mode	PRG/ILD Mode
			Pattern page select, every 10 value one page	Folder selection, numeric equal assignment
CH4	Pattern /File Select /Speed	000--255	DMX Manual Mode	Pattern select, every 5 value one pattern
			PRG /ILD Mode	File select, numeric equal assignment
			Auto /Outdoor /Sound	Play speed: 0~10: Default speed, 11~255: Speed up
CH5	Stobe	000--010	No strobe	
		011--255	Auto strobe, Speed up	
CH6	Color Mode	000--009	Built-in color of pattern, no dimming	
		010--018	Built-in color of pattern, can dimming	
		020--029	Red	
		030--039	Green	
		040--049	Blue	
		050--059	Yellow	
		060--069	Purple	
		070--079	Cyan	
		080--109	R&W, The larger the value, the more segments	
		110--139	G&W, The larger the value, the more segments	
		140--169	B&W, The larger the value, the more segments	
		170--179	W, R, G, B, 4 color section	
		180--189	B, Y, P, C, 4 color section	
		190--199	W, R, G, B, Y, P, 6 color section	
		200--209	W, R, G, B, 4 color flow	
		210--219	B, Y, P, C, 4 color flow	
		220--229	B, Y, P, C, 4 color flow	
		230--239	Color subsection by inflexion	
		240--255	White color	
CH7	Red Dimmer	000--255	Dimmer laser output power from 0% to 100%	
CH8	Green Dimmer	000--255	Dimmer laser output power from 0% to 100%	
CH9	Blue Dimmer	000--255	Dimmer laser output power from 0% to 100%	
CH10	X Position	000--255	Coarse, black in outside	
CH11	X Position	000--255	Fine tuning	CH11
CH12	Y Position	000--255	Coarse, black in outside	CH12
CH13	Y Position	000--255	Fine tuning	CH13
CH14	Zoom	000--255	Adjust XY size	CH14
CH15	Size Y	000--255	Adjust Y size	CH15
CH16	Size X	000--255	Adjust X size	CH16
CH17	Rotation	000--255	0~360° rotation	CH17
CH18	Drawing	000--255	Drawing from 100% to 0%	CH18

25 Channel Versions (V10 Software version)

Channels	Function	Value	Description
CH19	X Move	000--001	No moving
		002--100	From left to right automatically move
		101--185	From right to left automatically move
		186--200	Left and right circulate move
		201--245	Left and right circulate jump
		246--255	Left and right circulate jump by sound active
CH20	Y Move	000--001	No moving
		002--100	From down to up automatically move
		101--185	From up to down automatically move
		186--200	Up and down circulate move
		201--245	Up and down circulate jump
		246--255	Up and down circulate jump by sound active
CH21	Zoom(+/-)	000--010	No change
		011--127	Adjust size by manual
		128--146	Zoom -
		147--148	Zoom +
		149--160	Fast zoom -
		161--255	Zoom (+/-) circulate
CH22	Rotation	000--002	No change
		003--128	Automatic counterclockwise rotation, speed up
		129--130	No change
		131--255	Automatic clockwise rotation, speed up
CH23	X Wave	000--010	No wave
		011--069	Small wave
		070--129	Medium wave
		130--189	Big wave
		190--255	Biggest wave
CH24	Y Wave	000--010	No wave
		011--069	Small wave
		070--129	Medium wave
		130--189	Big wave
		190--255	Biggest wave
CH25	Display Mode	000--063	Normal display
		064--127	Light dot display
		128--191	Segment display
		192--255	Dot display

MAINTENANCE & ATTENTION

1. Please read the installation instructions carefully before use, and operate in strict accordance with this manual sheet.
2. Because of the high calorific value when projector works, it cannot be installed in flammable explosive place, or the place that can be touched, in order to avoid accident. If you want to install where can touch easily, need to add partition or warning board.
3. Please ensure that all maintenance work is under the condition of power off.
4. Please clean lens and gobo regularly.
5. Please regularly check the products operation condition, in order to avoid safety accident caused by the product problems.
6. This projector can be used indoor or outdoor, but not in the place such as vibration, dust, moisture, mist, to avoid causing fire, electric shock, malfunction.
7. Please do not modify or replace the non-consumable parts voluntarily.
8. When projector is abnormal, please cut off the power supply immediately. Please ask professional staff to check and maintain, to avoid fire, falling and hurt.
9. The power line color:
red (brown) – firing line, blue – zero line, yellow(black) – ground line.
10. For waterproof model, please pay attention to the front lens cover when you put it back to projector, all the screws must be tightened, make sure there is no gap between the gasket, the front cover and the projector shell, as shown in below figure.

FOR ANY PROBLEM OR MALFUNCTION, PLEASE CONTACT YOUR RESELLER

www.expelec.fr

33 (0)4.50.60.80.20

commercial@expelec.fr167 Rue des peuplier
74330 Epagny Metz-Tessy
France